

Il tablet e la batteria che non carica, regolare o difetto???

Scritto da Luca Beggi
Sabato 08 Marzo 2014 12:47

Il tablet e la batteria che non carica, regolare o difetto???

Mi sono imbattuto da un po' di tempo su questi 2 modelli di tablet con Windows 8, in particolare ASUS T100TA Transformer Book ed ACER Iconia W5, due ottimi prodotti con schermo touch da 10,1 che miscelano eleganza, prestazioni, facilità d'uso e trasporto. Un ufficio a portata di mano!

Dopo qualche test approfondito mi sono reso conto da subito che la batteria a tablet acceso non carica. Ho eseguito tutti gli aggiornamenti del firmware UEFI per escludere qualsiasi bug ma il risultato sempre uguale.

Regolare tutto ciò???

La risposta è SI!

A differenza dei "comunissimi" notebook, i tablet non hanno alcuna ventilazione, quindi nessuna ventola di raffreddamento e tantomeno nessun foro per l'aerazione del processore.

Tutto questo calore si sommerebbe quindi al calore prodotto dalla carica della batteria e potrebbe quindi manifestare dei surriscaldamenti che sicuramente potrebbero portare ad un danneggiamento irrimediabile. A tablet acceso quindi l'alimentazione elettrica serve solamente a mantenere "vivo" il tablet stesso, senza però caricare la batteria. Per effettuare una ricarica completa della batteria, occorre spegnere il dispositivo.

Le caratteristiche dei prodotti le trovate qui di seguito:

- 1) ASUS T100TA Transformer Book --> [clicca qui](#) <--

Il tablet e la batteria che non carica, regolare o difetto???

Scritto da Luca Beggi
Sabato 08 Marzo 2014 12:47

2) Acer Iconia W5 --> [clicca qui](#) <--

Elettrotecnica Gieffe è sempre a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.



ASUS T100TA



ACER Iconia W5